

■ 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示。速度が 5 km/h 未満の場合は “---. ---” を表示します。速度が 5 km/h 以上の場合に表示が “---. ---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。