

こんなときは

エンジンが始動しない(HISS 表示灯が消灯しない)	P. 67	電装部品のトラブル	P. 72
オーバーヒート(水温警告灯が点灯)	P. 68	ヒューズ切れ	P. 72
オーバーヒートの処置	P. 68		
警告灯が点灯 / 点滅	P. 69		
油圧警告灯	P. 69		
PGM-FI 警告灯	P. 69		
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 ...	P. 70		
その他の故障表示	P. 71		
燃料計の故障表示	P. 71		
ハンドルグリップヒーターの故障表示	P. 71		