

## リヤクッションの強さ調整

リヤクッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。

調整はピンスパナとホルダを使い、アジャスタを回して行います。

“2”が標準の強さで、1は弱く、3～5と強くなります。

左右の強さは、必ず同じにしてください。

### 《ダンパユニットについて》

リヤクッションのダンパユニットには、高圧チツ素が封入されています。また、ダンパユニットは、分解すると再組立ができません。

●火中に入れたり、穴をあけたり、分解したりしないでください。

●廃却する際は、ホンダ販売店にお申し付けください。

