

メンテナンスを安全に行うために	56	クラッチ	84
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	59	クラッチレバーの遊びの点検	84
日常点検	61	バッテリー	86
定期点検	68	バッテリーターミナル部の清掃	87
簡単なメンテナンス	70	バッテリーの取付け、取外し	88
エンジンオイル	71	ヒューズ	89
オイル量の点検	71	ヒューズの点検、交換	89
オイルの補給	72	タイヤ	91
冷却水	75	空気圧の調整	91
冷却水量の点検	75	溝の深さの点検	91
冷却水の補給	76	交換タイヤの選択について	92
ドライブチェーニング	78	エアクリーナ	93
緩み(たるみ)の点検	78	エアクリーナエレメントの交換	93
給油と清掃	79	車のお手入れ	94
ブレーキ	80	地球環境の保護について	97
前輪ブレーキ	80	色物部品をご注文のとき	98
ブレーキ液の量の点検	80	マフラの純正マークについて	98
ブレーキパッドの摩耗の点検	81	フレーム号機	99
後輪ブレーキ	82	オーバーヒートしたとき	100
ブレーキ液の量の点検	82	エンジンが始動しないとき	101
ブレーキパッドの摩耗の点検	83	主要諸元	102
		サービステータ	108