

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 70
オーバーヒート (水温警告灯が点灯)	P. 71
警告灯が点灯 / 点滅	P. 72
油圧警告灯	P. 72
PGM-FI 警告灯	P. 72
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 73
その他の故障表示	P. 74
燃料計の故障表示	P. 74
ハンドलगリップヒーターの故障表示	P. 74
電装部品のトラブル	P. 75
ヒューズ切れ	P. 75