

## ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯

CB400 SUPER BOL D'OR <ABS>/<ABS>/<ABS> E Package

CB400 SUPER FOUR <ABS>

警告灯が次のような状態になったときは、システムの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。

- 運転中に点灯または点滅したとき
- メインスイッチをI (On) にしても点灯しないとき
- 10 km/h 以上で走行しても消灯しないとき

警告灯が点灯または点滅した場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。(ABSとしての作動はしません)

ABS 警告灯が消灯した状態で、メンテナンススタンドを立てるなどして後輪を空転させた場合、警告灯が点滅する場合があります。この場合はメインスイッチを○ (Off) にし、再度メインスイッチをI (On) にします。警告灯が点灯し、速度が約 30 km/h に達して消灯すれば正常です。