

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識.....	P. 53	フロントサスペンションの調整.....	P. 81
主要部品の脱着方法.....	P. 64	リアサスペンションの調整.....	P. 82
左サイドカバー.....	P. 64	ウインドスクリーンの高さの調整.....	P. 83
シート.....	P. 65		
バッテリー.....	P. 66		
エンジンオイル.....	P. 67		
冷却水.....	P. 70		
ブレーキ.....	P. 72		
ドライブチェーン.....	P. 74		
クラッチ.....	P. 75		
ブリーザードレイン.....	P. 78		
スロットル.....	P. 79		
その他の調整.....	P. 80		
ブレーキレバーの距離調整.....	P. 80		