

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	P. 86
オーバーヒート	P. 87
警告灯が点灯 / 点滅	P. 88
油圧警告灯	P. 88
PGM-FI 警告灯	P. 88
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯	P. 89
<b>その他の故障表示</b>	<b>P. 90</b>
燃料計の故障表示	P. 90
水温計の故障表示	P. 91
<b>電装部品のトラブル</b>	<b>P. 92</b>
ヒューズ切れ	P. 92