

ウインカースイッチの操作

右左折するときや進路を変更する場合には、ウインカーで指示しましょう。
操作は、ウインカースイッチで行ないます。
(メインスイッチが“ON”になっていないと、作動しません。)

R……右折 L……左折

少しの範囲ならば、ウインカースイッチを動かすだけでランプが点滅し、指を離すと自動的にもとに戻ります。
点灯しているときは、ウインカーパイロットランプで確認できます。

注意

- バルブ(電球)は、正規のワット数以外のものを使用すると、ウインカーが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ウインカースイッチは、端まで動かすと自動的にもとに戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。

