

エアークリーナーエレメントの 清掃

ほこりがつまると、出力低下の原因になります。
《清掃は》

1. サイドカバーを取外します。
2. 6 mm ナットを外し、エアークリーナーケース
カバーを取外します。
3. セッティングボルトを外し、バンドを外し、
エアークリーナーエレメントを取外します。
4. エアークリーナーエレメントを軽くたたいて
ほこりを落とし、さらにエアークリーナーを内側から吹
きつけて清掃します。

注意

- エアークリーナーの取付けが不完全である
と、ゴミやほこりを直接吸って、シリンダ
ーの摩擦や出力低下を起こし、エンジンの
耐久性に悪影響を与えます。
確実に取付けてください。
- また、洗車時エアークリーナーに水を入れ
ないようご注意ください。エアークリーナ
ー内部に水が入ると、始動不良などの原因
になります。

