

Панель приборов (продолжение)

Панель приборов (продолжение)

Если «----» отображается в любых ситуациях, кроме упомянутых выше, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Сброс показаний средней скорости: ➡ Стр. 29

Продолжительность поездки [TIME]

Отображается продолжительность поездки с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку. Расчет продолжительности поездки осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (A или B).

Кроме того, продолжительность поездки для счетчика пробега за поездку A отображается при выборе показаний одометра, счетчика пробега за поездку A, цифрового дисплея тахометра и счетчика пробега на резерве топлива. Диапазон показаний: От 0:00:00 до 99:59 (ЧЧ:ММ)

- После 99:59 время поездки будет сброшено на 0:00.

Сброс указателя продолжительности поездки:

➡ Стр. 29

Счетчик пробега на резерве топлива [RES]

Отображается расход топлива с момента, когда начало мигать первое деление (E) шкалы указателя уровня топлива. Когда первое деление (E) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки автоматически переходит в режим счетчика пробега на резерве топлива. Необходимо при первой же возможности заправить мотоцикл.

- Мигает от «0.0» литров или галлонов.
 - ▶ Когда объем израсходованного топлива превысит 1,6 л, пиктограмма «RES» на дисплее начнет мигать с увеличенной частотой.

Если количество залитого топлива превысит объем резервного запаса, дисплей вернется в обычный режим работы.