

Панель приборов *(продолжение)*

Одометр [TOTAL]

Отображает общий пробег с начала эксплуатации. Если отображается «-----», необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.

Счетчик пробега за поездку [TRIP A/B]

Отображает расстояние, пройденное с момента обнуления счетчика.

Если отображается «-----», необходимо обратиться к официальному дилеру для проверки транспортного средства.

Сброс показаний счетчика пробега за поездку:



Цифровой дисплей тахометра

Отображает частоту вращения коленчатого вала двигателя в оборотах в минуту.

Диапазон показаний: от 0 до 15 000 об/мин

- Более 15 000 об/мин: отображается «15 000».

Счетчик пробега на резерве топлива [RES]

Расстояние, пройденное с момента, когда начало мигать первое деление (E) шкалы указателя уровня топлива. Когда первое деление (E) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей одометра, счетчиков пробега или цифровой дисплей тахометра автоматически переходит в режим счетчика пробега на резерве топлива. Необходимо при первой же возможности заправить мотоцикл.

Если отображается «----.-», необходимо обратиться к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла. Если количество залитого топлива превысит объем резервного запаса, дисплей вернется в обычный режим работы.