

## Настройка дисплея Режим настройки А

Можно последовательно изменить следующие позиции.

➔ Стр. 32

- Настройка формата часов
- Установка часов
- Настройка яркости подсветки дисплея
- Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку А, указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки
- Настройка режима мигания индикатора системы HISS
- Выбор единиц измерения скорости и пробега
- Изменение единиц измерения расхода топлива

## Режим настройки В

Можно последовательно изменить следующие позиции.

➔ Стр. 37

- Настройка индикатора REV
  - Частота оборотов, при которой включается индикатор REV
  - Диапазон оборотов для включения индикатора REV
  - Яркость индикатора
- Выбор режимов отображения показаний тахометра