

## Панель приборов *(продолжение)*

### 6 Изменение единиц измерения скорости и пробега:

- 1 Нажмите кнопку **SEL**, чтобы выбрать «км/ч» (км/ч) и «км» (км) либо «mph» (мили/ч) и «mile» (мили).



- 2 Нажмите кнопку **SET**. После выбора единиц измерения скорости и пробега дисплей переходит в режим выбора единицы измерения расхода топлива.

### 7 Выбор единицы измерения расхода топлива:

- 1 Если в качестве единиц измерения скорости выбраны «км/ч» (км/ч), а в качестве единицы измерения пробега – «км» (км)

Нажмите кнопку **SEL** для выбора «L/100km» (л/100 км) или «км/L» (км/л).



Если в качестве единиц измерения скорости выбраны «mph» (мили/ч), а в качестве единицы измерения пробега – «mile» (мили)

Нажмите кнопку **SET**, чтобы выбрать «mile/L» (мили/л) или «mile/gal» (мили/галлон).

- ▶ При выборе «mile/gal» (мили/галлон) единица расхода топлива автоматически изменяется на «gal» (галлон).



- 2 Нажмите кнопку **SET**. После выбора единиц измерения расхода топлива дисплей переходит в обычный режим работы.