

Панель приборов (продолжение)

1 Настройка индикатора REV:

Настройку индикатора REV можно изменить. Во время настройки индикатор REV мигает.



- 1 Чтобы войти в режим настройки В, переведите выключатель зажигания в положение I (On) (Вкл), держа кнопку **SEL** нажатой, пока не завершится стартовая анимация. Дисплей переходит к настройке параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV». При этом цифровой дисплей тахометра и мигающие деления шкалы тахометра показывают текущее значение параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV».
 - ▶ Шкала тахометра мигает только во время настройки индикатора REV.