

Пример: Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV: 12 500 об/мин  
 Диапазон оборотов для мигания индикатора REV: 250 об/мин

Индикатор REV	Частота оборотов (об/мин)
Мигает	12 000
Мигает с высокой частотой	12 250
Мигает с очень высокой частотой	12 500

Если значение параметра «Диапазон оборотов для мигания индикатора REV» равно нулю, индикатор REV начинает мигать, когда частота оборотов коленчатого вала достигает заданного значения параметра «Максимальная частота оборотов, при которой мигает индикатор REV».

- 5 Нажмите кнопку **SET**. Будет задано значение параметра «Диапазон оборотов для мигания индикатора REV», и дисплей перейдет в режим регулировки яркости индикатора REV. Индикатор REV переключится из мигающего режима в режим свечения постоянным светом.