




Индикатор системы контроля крутящего момента 

- Включается при переводе выключателя зажигания в положение I (On) (Вкл). Выключается, когда скорость мотоцикла достигает приблизительно 5 км/ч, указывая на то, что система контроля крутящего момента готова к работе.
- Мигает при срабатывании системы контроля крутящего момента.

Включение во время движения:  Стр. 110

Индикатор отключения системы контроля крутящего момента 

- Включается при отключении системы контроля крутящего момента.

Индикатор дальнего света **N Индикатор нейтрали**

Включается при включении нейтральной передачи.