

Система контроля крутящего момента HSTC (Honda Selectable Torque Control)

Систему контроля крутящего момента можно включить или выключить.

- ▶ Запрещается изменять настройки системы контроля крутящего момента во время движения мотоцикла. Включение и выключение системы должно производиться только на полностью остановленном мотоцикле.
- ▶ Включение и выключение системы контроля крутящего момента невозможны, когда система активна (индикатор системы контроля крутящего момента мигает).
- ▶ При каждом переводе выключателя зажигания в положение I (On) (Вкл) система контроля крутящего момента включается автоматически.

Включение и выключение системы контроля крутящего момента

Чтобы включить или выключить систему контроля крутящего момента, нажмите и удерживайте соответствующий выключатель.

Выключатель системы контроля крутящего момента

