

Göstergeler *(Devam ediyor)*

3 **SET** düğmesine basınız. "DEVİR göstergesi en hızlı yanıp sönen RPM değeri" ayarlarını ve sonra ekran DEVİR göstergesi RPM yanıp sönmeye aralığı ayarlarına döner. Aynı anda, sayısal takometre mevcut DEVİR göstergesi RPM yanıp sönmeye aralığını gösterir ve yanıp sönen çubuk kısmı, "Devir göstergesi en hızlı yanıp sönen RPM değeri" mevcut ayarlarını gösterir.

4 Her **SEL** düğmesine basıldığında "Devir göstergesi yanıp sönmeye aralığı RPM değeri" aşağıdaki şekilde ilerler: 250 dev/dak (rpm), 500 dev/dak (rpm), 750 dev/dak (rpm), 1000 dev/dak (rpm) ve 0 dev/dak (rpm).

