

Honda セレクタブルトルクコントロール

このシステムは、アクセルオンの状態で後輪の空転を検知した際に、後輪への駆動力を制限します。

- トルクコントロールが作動状態（ON）でもアクセルオンの状態で後輪が空転する場合があります
- ▲ 天候や路面状況に対して常に十分な注意をしてください。
- トルクコントロールは減速時には作動せず、エンジンブレーキによる後輪のロックは防止しない
- ▲ スロットルを急に閉じる操作はさけてください。特に、滑りやすい路面ではさけてください。

- トルクコントロールは、急なスロットル操作や誤ったスロットル操作、道路状態などを補完するものではない
 - ▲ 天候や路面状況に対して常に十分な注意をしてください。
 - トルクコントロールを停止状態（OFF）にすることで、ぬかるみ、雪、砂地などからの脱出が容易になる場合やオフロード走行時にバランスやコントロールの維持が容易になる場合がある
- トルクコントロールを正常に機能させるため、タイヤやエンジンおよび後輪側のスプロケットは指定のものをお使いください。