

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない)	
い) .....	P. 83
オーバーヒート .....	P. 84
警告灯が点灯 .....	P. 85
油圧警告灯 .....	P. 85
PGM-FI 警告灯 .....	P. 85
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯 .....	P. 85
トルクコントロール警告灯 .....	P. 86
その他の故障表示 .....	P. 87
燃料計の故障表示 .....	P. 87
水温計の故障表示 .....	P. 88
電装部品のトラブル .....	P. 89
ヒューズ切れ .....	P. 89