

バッテリー液量の点検

- 右サイドカバーを外します。(27 ページ参照)
- バッテリ各槽の液面が上限と下限の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。
バッテリー液の補給は、68 ページ参照。

