

## ヒューズの交換

メインスイッチを切り、ヒューズが切れていないかを点検します。

ヒューズが切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換します。

- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

### 《メインヒューズ》

- シートを外すと、バッテリー附近のスタータマグネチックスイッチ上のホルダにセットされています。
- スタータマグネチックスイッチカプラ左右のロックプレート上部を押しながら、カプラを外します。
- スペアメインヒューズは、ヒューズボックス附近に取付けられています。(72ページ参照)

