

メンテナンスを安全に行うために	42	バッテリータナーミナル部の清掃	67
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	45	バッテリーの取付け、取外し	68
日常点検	47	バッテリー液の補給	69
定期点検	50	ヒューズ	70
簡単なメンテナンス	52	ヒューズの点検、交換	70
エンジンオイル	53	タイヤ	72
オイル量の点検	53	空気圧の調整	72
オイルの補給	54	溝の深さの点検	72
ドライブチェーニング	57	交換タイヤの選択について	73
緩み(たるみ)の点検	57	エアクリーナ	74
給油と清掃	58	エアクリーナエレクトメントの交換	74
ブレーキ	59	車のお手入れ	75
前輪ブレーキ	59	アルミ部品の取扱い	76
ブレーキ液の量の点検	59	地球環境の保護について	77
ブレーキパッドの摩耗の点検	60	色物部品をご注文のとき	78
後輪ブレーキ	61	マフラーの純正マークについて	78
ブレーキ液の量の点検	61	フレーム号機	79
ブレーキパッドの摩耗の点検	62	エンジンが始動しないとき	80
クラッチ	63	主要諸元	81
クラッチレバーの遊びの点検	63	サービスデータ	83
バッテリー	65		
バッテリー液量の点検	66		