

日常点検

メンテナンス部品配置図

点検の方法・要領は、取扱説明書の「簡単なメンテナンス」および別冊「メンテナンスノート」の 20 ページ以後をご覧ください。

前輪ブレーキリザーバタンク
前輪ブレーキレバー

スタータスイッチ

バッテリー

後輪ブレーキリザーバタンク

後輪ブレーキペダル

オイルレベルゲージ

