

## ウインカー スイッチの操作

右左折するときや進路を変更する場合には、ウインカーで指示しましょう。  
操作は、ウインカー スイッチで行ないます。(メイン スイッチが“ON”になっていないと、作動しません。)

**R**……右折    **L**……左折

少しの範囲ならば、ウインカー スイッチを動かすとランプが点滅し、指を離すと自動的にもとに戻ります。

点灯しているときは、ウインカー パイロットランプで確認できます。

### 注意

- ・バルブ(電球)は、正規のワット数以外のものを使用すると、ウインカーが正常に作動しなくなります。必ず、正規のワット数のものを使用してください。
- ・ウインカー スイッチは、端まで動かすと自動的にもとに戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。

