

・アジャスター ホイール、アジャスター レバーの標準的な使い方は次のようですが、これを参考にしながら一番良いところを選んでください。

アジャスター ホイール	アジャスター レバー	用途及び走行条件
1	1	《標準仕様》 一般市街地を1人乗りで走行する場合
2	1	高速道路又は峠道(ワインディングロード)を1人乗りで走行する場合
3	1	悪路及び路面状況の悪い場所を1人乗りで走行する場合
1	2	一般市街地を荷物を積んだり2人乗りで走行する場合
2	2	高速道路又は峠道(ワインディングロード)を荷物を積んだり2人乗りで走行する場合
3	2	悪路及び路面状況の悪い場所を荷物を積んだり2人乗りで走行する場合

注意

- ・左右のセット位置は必ず同じにしてください。
- ・各調整部は必ず節度ある位置にセットしてください。中間位置はありません。
- ・アジャスター レバー調整時、熱いマフラーに手をふれないようにしてください。ピン スパナをレバーに引っかけて使用できません。

