

● オイル交換

オイルの交換はエンジンを暖めてから行なうとクランクケース内に残る量が少なくなり、また早く抜けます。

- ① オイルタンクドレンボルトを外してタンク内のオイルを抜く。
- ② エンジンドレンボルトを外してクランクケース内のオイルを抜く。

さらにオイルフィルターを外すとエンジンオイルは全部抜けます。(18頁参照)

ドレンボルトを完全に締め、新しいオイルを約2ℓ入れ一度エンジンをかけ、各部にオイルを回わしてからレベルゲージにしたがって再度オイルを補給します。

オイル交換後は次のことを確認してください。

- ・ オイルがオイルタンクに戻っているか。
- ・ 暖気運転してウォーミングアップが作用(消える)しているか。

— オイルは多くても、少なくともエンジンに悪影響を与えます —

