


(N° de réf.) Désignation	Fonction
(11) Indicateur de feux route (bleu)	S'allume lorsque le phare est en position de feu de route.
(12) Témoin de point mort (vert)	S'allume lorsque la boîte de vitesses est au point mort.
(13) Témoin de température du liquide de refroidissement (rouge)	<p>S'allume lorsque le liquide de refroidissement dépasse la température spécifiée. Si l'indicateur s'allume pendant la conduite, arrêter le moteur et contrôler le niveau de liquide dans le vase d'expansion. Lire les pages 47-48 et ne pas utiliser la motocyclette tant que le problème n'a pas été résolu.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Veiller à ce que le moteur ne dépasse pas la température de fonctionnement maximale car il risquerait d'être sérieusement endommagé.</p>

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(14) Témoin PGM-FI (ambre)	<p>Ce témoin s'allume lorsqu'il y a une anomalie dans le système PGM-FI (injection programmée). Il doit également s'allumer pendant quelques secondes, puis s'éteindre lorsqu'on place le contacteur d'allumage sur ON et que l'interrupteur d'arrêt du moteur est sur  (RUN).</p> <p>S'il s'allume à tout autre moment, ralentir et porter aussitôt que possible la moto chez le concessionnaire Honda.</p>
(15) Témoin de clignotant gauche (vert)	Clignote lorsque le clignotant gauche fonctionne.