


Préparation

Préparation Avant de mettre le moteur en marche, introduire la clé, la tourner sur ON et s'assurer que:

- La boîte de vitesses est au point mort (témoin de point mort allumé).
- L'interrupteur d'arrêt du moteur est sur  (RUN).
- Le témoin rouge de basse pression d'huile est allumé.
- Le témoin PGM-FI est éteint.
- Le témoin du système d'immobilisation (HISS) est éteint (OFF).
- Le témoin de l'ABS est allumé (voir page 21) (CBF1000FA/FT/FS)

Le témoin de basse pression d'huile doit s'éteindre 2-3 secondes après le démarrage du moteur. S'il continue à clignoter, arrêter immédiatement le moteur et vérifier le niveau de l'huile moteur.

REMARQUE

L'utilisation du moteur avec une pression d'huile insuffisante peut lui causer d'importants dommages.

Procédure de mise en route

Cette moto est équipée d'un moteur à injection de carburant programmée, avec starter automatique rapide.

Procéder comme il est indiqué cidessous.

Toute température d'air

- Appuyer sur le bouton de démarrage avec la poignée des gaz complètement fermée.


Le moteur ne démarrera pas si la manette des gaz est complètement ouverte (parce que le module de contrôle électronique coupe l'alimentation de carburant).

Même si la température du liquide de refroidissement du moteur reste inférieure à la valeur spécifiée, il se peut que le ventilateur de refroidissement se mette parfois en marche lors d'une montée en régime, mais ceci est normal.

L'ouverture des gaz ou du ralenti accéléré pendant plus de 5 minutes environ à température ambiante normale peut entraîner une décoloration du tuyau d'échappement.

Moteur noyé

Si le moteur ne démarre pas après plusieurs tentatives, il se peut qu'il soit noyé.

1. Laisser l'interrupteur d'arrêt du moteur sur  (MARCHÉ).
2. Ouvrir complètement la poignée des gaz.
3. Appuyer sur le bouton de démarrage pendant 5 secondes.
4. Effectuer la procédure de démarrage normal.
5. Si le moteur démarre avec un ralenti instable, ouvrir légèrement la poignée des gaz.
Si le moteur ne démarre pas, attendre 10 seconds, puis effectuer à nouveau les opérations 1 à 4.