

ELEMENTS	FREQUENCE	LE PREMIER CAS SE PRESENTANT ↓	INDICATION DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]							Se reporter à la page		
			→									
			x 1000 km	1	6	12	18	24	30		36	
x 1000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24					
NOTE	MOIS		6	12	18	24	30	36				
* CANALISATION D'ESSENCE					I		I		I	-		
* FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ					I		I		I	105		
FILTRE A AIR		NOTE (2)			I				I	106		
TUBE DE VIDANGE		NOTE (3)		C	C	C	C	C	C	104		
* BOUGIE D'ALLUMAGE			Tous les 24000 km (16000 mi) I Tous les 48000 km (32000 mi) R							105		
* JEU AUX SOUPAPES							I			-		
HUILE MOTEUR			R		R		R		R	99		
FILTRE A HUILE MOTEUR			R		R		R		R	101		
* REGIME DE RALENTI DU MOTEUR			I	I	I	I	I	I	I	-		
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU RADIATEUR		NOTE (4)			I		I		R	47,107		
* CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT					I		I		I	-		
* SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR SECONDAIRE					I		I		I	-		
CHAÎNE SECONDAIRE			I, L Tous les 1000 km (600mi)							108		

I: Contrôler et nettoyer, régler, graisser ou remplacer, si nécessaire.

C: Nettoyer R: Remplacer A: Régler L: Lubrifier

ELEMENTS	FREQUENCE	LE PREMIER CAS SE PRESENTANT ↓	INDICATION DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE [NOTE (1)]							Se reporter à la page		
			→									
			x 1000 km	1	6	12	18	24	30		36	
x 1000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24					
NOTE	MOIS		6	12	18	24	30	36				
GLISSIERE DE CHAÎNE SECONDAIRE					I		I		I	114		
LIQUIDE DE FREIN		NOTE (4)			I	I	R	I	I	R	42	
USURE DE PLAQUETTES DE FREIN					I	I	I	I	I	I	122	
SYSTEME DE FREINAGE			I		I		I		I	42		
* CONTACTEUR DE FEU-STOP					I		I		I	132		
* REGLAGE DU FAISCEAU DE PHARE					I		I		I	-		
SYSTEME D'EMBRAYAGE					I		I		I	45		
LIQUIDE D'EMBRAYAGE		NOTE (4)			I	I	R	I	I	R	45	
BEQUILLE LATÉRALE					I		I		I	115		
* SUSPENSION					I		I		I	-		
* ECROUS, BOULONS, FIXATIONS			I		I		I		I	-		
** ROUES/PNEUS					I		I		I	-		
** ROULEMENTS DU PIVOT DE DIRECTION			I		I		I		I	-		

I: Contrôler et nettoyer, régler, graisser ou remplacer, si nécessaire.

C: Nettoyer R: Remplacer A: Régler L: Lubrifier