

PRECAUTIONS EN CAS D'IMPREVU

EN CAS D'ACCIDENT

Après une chute, la première priorité est votre propre sécurité. Si vous ou quelqu'un d'autre a été blessé, prenez le temps d'évaluer la sévérité des blessures et s'il n'est pas dangereux de continuer à rouler. Appeler, si nécessaire, les secours d'urgence. Ne pas oublier de suivre la réglementation en vigueur si une autre personne ou un véhicule est impliqué dans l'accident ou si la propriété d'un tiers est endommagée.

Si vous jugez que vous êtes capable de piloter sans risque, évaluer ensuite l'état de votre moto. Si le moteur tourne encore, arrêter le et faite en le tour soigneusement pour détecter d'éventuelles fuites de liquide, contrôler l'épaisseur des points de fixation, et s'assurer des pièces telles que guidon, leviers de commande, les freins et les roues.

S'il y a des dommages mineurs, ou vous êtes incertain à propos des dommages possibles, piloter lentement et avec précautions. Quelquefois, les dommages d'un accident sont cachés ou pas immédiatement apparents, pour cela vous devriez faire vérifier minutieusement votre machine par un prestataire qualifié dès que possible. Après tout accident important, assurez vous de faire contrôler, par votre concessionnaire, Honda le cadre et les suspensions.

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS

Longueur hors-tout	2210 mm
Largeur hors-tout	780 mm
Hauteur hors-tou	1220 mm (inférieur) 1340 mm (supérieur)
Empattement	1495 mm

CAPACITES

Huile moteur	
Après la vidange	2,7 l
Après la vidange et le remplacement du filtre à huile	3,0 l
Après le démontage	3,6 l
Réservoir d'essence	20,0 l
Réserve d'essence	4,0 l
Capacité du circuit de refroidissement	3,0 l
Nombre de passagers	Le pilote et un passager
Poids maximal autorisé	195 kg