

## Strumentazione *(Segue)*

- 1 Per modificare la modalità di impostazione B, portare il commutatore di accensione in posizione I (On) premendo contemporaneamente il pulsante **SEL** finché il controllo del display non viene completato. Il lampeggio del segmento nel contagiri indica i giri/min attuali e sul display viene visualizzato anche il valore numerico.
  - Il segmento del contagiri viene visualizzato come visualizzazione convenzionale, indipendentemente dal metodo di visualizzazione impostato.
- 2 Ogni volta che il pulsante **SEL** viene premuto, il valore dei giri/min illuminato aumenta di 250 r/min (giri/min) (un segmento). Quando il valore dei giri/min illuminato supera l'intervallo consentito, tale valore torna automaticamente a 4.000 r/min (giri/min).
  - Tenere premuto il pulsante **SEL** per l'avanzamento veloce del valore dei giri/min illuminato.

Intervallo di impostazione consentito  
Da 4.000 a 10.750 r/min (giri/min)