

Spie *(Segue)*

Indicatore giri motore

- La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione **I** (On).

Impostazione iniziale

Valore giri/min illuminato: 8.000 r/min (giri/min)

intervallo giri/min: 250 r/min (giri/min)

Indicatore giri motore	r/min (giri/min)
Lampeggiante (2 volte/secondo)	7.250 r/min (giri/min)
Lampeggiante (5 volte/secondo)	7.500 r/min (giri/min)
Lampeggiante (10 volte/secondo)	7.750 r/min (giri/min)
Illuminato	8.000 r/min (giri/min)

► Impostazione dell'indicatore giri motore:

