

Diagnostica

Il motore non si avvia	P. 101	Fusibile bruciato.....	P. 116
Surriscaldamento (la spia alta temperatura liquido di raffreddamento è accesa)	P. 102	Instabilità intermittente del motore in funzione	P. 117
Le spie sono accese o lampeggiano	P. 103		
Spia guasti PGM-FI (Iniezione del carburante programmata) (MIL).....	P. 103		
Indicatore ABS (sistema antibloccaggio dei freni).....	P. 104		
Altre spie	P. 105		
Segnalazione indicatore livello carburante.....	P. 105		
Foratura pneumatico	P. 106		
Guasto elettrico	P. 113		
Batteria completamente scarica.....	P. 113		
Lampadina bruciata.....	P. 113		