

■ Mesafe ölçer [TOTAL]

Kat edilen toplam mesafe " - - - - - " görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

■ Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A/B]

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe " - - - - - " görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: ➡ S.24

■ Kronometre

Ölçüm için [SET] düğmesine basılmasından itibaren geçen süreyi gösterir. Görüntüleme aralığı: 0H00M00.0S - 9H59M59.9S

- 9H59M59.9S'nin üzerinde, 0H00M00.0S'ye

Kronometreyi kullanmak için: ➡ S.25