

## Göstergeler (Devam ediyor)

**Sıfırlanabilir mesafe ölçeri [TRIP A/B], ortalama yakıt sarfiyatını [AVG], yakıt tüketimini ve ortalama hızı [AVG] sıfırlamak için**

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı, ortalama yakıt sarfiyatını ve ortalama hızı (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer A esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer A görünürken **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

**Ortalama yakıt sarfiyatı A**



veya

**Yakıt tüketimi A**



veya

**Ortalama hız A**



**Sıfırlanabilir mesafe ölçer A**



veya



veya



**Ortalama yakıt sarfiyatı B**



veya

**Yakıt tüketimi B**



veya

**Ortalama hız B**



**Sıfırlanabilir mesafe ölçer B**



veya



veya



Sıfırlanabilir mesafe ölçeri B, ortalama yakıt sarfiyatını B, yakıt tüketimini B ve ortalama hızı B (bunlar sıfırlanabilir mesafe ölçer B esaslıdır) birlikte sıfırlamak için sıfırlanabilir mesafe ölçer B görünürken **SEL** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.