


- 5 **SET** düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 6 İstenen dakika görüntüleninceye kadar **SEL** düğmesine basınız.
▶ Dakikayı hızlı şekilde artırmak için **SEL** düğmesine basıp basılı tutunuz.



- 7 **SET** düğmesine basınız. Saat ayarlanır ve ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına döner.

2 Arka aydınlatma parlaklık ayarı:

Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

- 1 **SEL** düğmesine basınız. Parlaklık değişir.



- 2 **KO** tipi

SET düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır ve normal ekrana dönülür.

- ED** tipi

SET düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır ve ekran yeni hız ve mil birimini değiştirme moduna geçer. Hız ve mil birimi yanıp sönmeye başlayacaktır.