

- 3 **SET** düğmesine basınız. Devir göstergesinin devir aydınlanması ayarlanır ve sonra ekran DEVİR göstergesi aydınlatma ayarlarına döner.

Aynı zamanda, yanıp sönen çubuk segmenti, DEVİR göstergesi devir aydınlanma ayarını gösterir ve takometre göstergesi, DEVİR göstergesi devir aydınlatmasını gösterir.

- 4 **SEL** düğmesine her basıldığında, DEVİR göstergesi aydınlanma ayarı 0 dev/dk (rpm), 250 dev /dk (rpm) ve 500 dev / dk (rpm) sırasıyla değiştirilir.

