

Bakım Programı

Parçalar		Sürüş Öncesi Kontrol ■ S. 56	Değişim Periyodu *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değişim	Sayfaya bakınız
			× 1.000 km	1	4	8	12	16	20	24			
			× 1.000 mil	0,6	2,5	5	7,5	10	12,5	15			
Yakıt Hattı	🔧		K	K	K	K	K	K	K	K	K		-
Yakıt Seviyesi		K											-
Gaz Kolunun Çalışması	🔧	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		97
Hava Filtresi *2	🔧				K			D		K			67
Karter Havalandırması *3			T	T	T	T	T	T	T	T			98
Buji				K	D	K	D	K	D				79
Subap Boşluğu	🔧			K	K	K	K	K	K	K			-
Motor Yağı		K	Her 2.000 km'de bir D									6 Ay	81
Motor Yağı Süzgeci Ekran	🔧					T				T			-
Motor Rölanti Devri	🔧			K	K	K	K	K	K	K	K		-
Radyatör Soğutucu *4		K			K		K		K	K	K	3 Yıl	84
Soğutma Sistemi	🔧				K		K		K	K	K		-

Bakım Seviyesi

- 🔧 : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- 🔧 : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Açıklaması

- K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
- T : Temizle
- Y : Yağla
- D : Değiştir