

# Sorun giderme

<b>Motor Çalışmıyor</b> .....S. 101	
<b>Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı göstere lambası yanıyor)</b> .....S. 102	
<b>Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor</b> .....S. 103	
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza Göstere Lambası (MIL).....S. 103	
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Göstere Lambası.....S. 104	
<b>Diğer Uyarı Gösterimleri</b> .....S. 105	
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....S. 105	
<b>Lastiğin Delinmesi</b> .....S. 106	
<b>Elektrik Problemleri</b> .....S. 113	
Akünün Bitmesi.....S. 113	

Ampulün Yanması .....	S. 113
Yanmış Sigorta .....	S. 116
<b>Motor Düzgün Çalışmıyor</b> .....S. 117	