

A モードの設定

約 30 秒間ボタン操作が無いときは、通常表示に戻ります。その場合は、それまでに **SET** ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。

メインスイッチを **○** (Off) にすることも設定を確定できます。

1 時計の合わせかた

- 1 メインスイッチを **I** (On) にする。
- 2 オドメーターまたはトリップメーター A またはトリップメーター B を選択する。 **↔P.16**
- 3 時の表示が点滅するまで、**SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続ける。



- 4 **SEL** ボタンを押し、時を設定する。

▶ **SEL** ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

