

## 🔌 メインスイッチ

電気回路の **■ (On)** / **○ (Off)**、ハンド  
ルロックに使用

▶ **○ (Off)** または **🔒 (Lock)** の位置で、  
キーを抜くことができます。

