

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| メンテナンスの基礎知識..... | P. 44 | ブリーザードレイン..... | P. 76 |
| 主要部品の脱着方法..... | P. 55 | スロットル..... | P. 77 |
| クリップ..... | P. 55 | その他の調整..... | P. 78 |
| 左シユラウド..... | P. 56 | リアサスペンションの調整..... | P. 78 |
| 燃料タンクカバー..... | P. 58 | | |
| 燃料タンクの持ち上げ..... | P. 60 | | |
| バッテリー..... | P. 62 | | |
| フロントシート..... | P. 64 | | |
| リアシート..... | P. 65 | | |
| エンジンオイル..... | P. 66 | | |
| 冷却水..... | P. 68 | | |
| ブレーキ..... | P. 70 | | |
| ドライブチェーン..... | P. 72 | | |
| クラッチ..... | P. 73 | | |