

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)  
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩耗を点  
検します。

**[前輪]**

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの  
摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界で  
す。

- 左右とも同時に点検してください。

**[前輪]**

パッドの摩耗限界溝      ブレーキキャリパ

