

《ヒューズボックス内のヒューズ》

- ヒューズボックスは、左アツパフェアリングのインナカバーにあります。
 1. ボルトを外し、インナカバーを外します。
 2. ヒューズボックスを開きます。
- 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。

