

## メーター 前ページの続き

### 平均燃費[AVG. CONS.]

平均燃費を km/L の単位で表示  
表示範囲：0.0 ～ 99.9 km/L

- 平均燃費が 99.9 km/L を超えた場合は"99.9"を表示します。
- 平均燃費をリセットした場合は"---.---"を表示します。

AVG. CONS.  
**20.0** km/L

上記の場合をのぞいて表示が"---.---"になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

### 平均燃費のリセット

平均燃費を表示中に、**MODE** ボタンを"---.---"が表示されるまで押し続ける。

