

経過時間[ELAPSED]

エンジンを始動してからの経過時間を表示

表示範囲：00:00～99:59（時間：分）

- 99:59を超えた場合は“00:00”に戻ります。経過時間はメインスイッチを○(Off)にしたときリセットされます。

ELAPSED
01:30

表示が“--:--”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

走行可能距離[RANGE]（リザーブ燃料モード時のみ）

燃料残量警告灯が点灯し、燃料残量警告のポツプアップ情報が表示したとき、その時点で走行可能な距離を km の単位で表示
表示範囲：99～0 km

- 99 km 以上の場合は“99”を表示します。
 - 1.0 L 以下の場合は“--”を表示します。
- 走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。
リザーブ燃料モードになったときは、早めに燃料を補給してください。

RANGE
27 km

上記の場合をのぞいて表示が“--”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。