

残燃料量[REMAIN]（リザーブ燃料モード時のみ）

燃料残量警告灯が点灯し、燃料残量警告のポツプアップ情報が表示したとき、残燃料量をLの単位で表示

表示範囲：4.0～1.0L

● 1.0L 以下の場合は“-.-”を表示します。
走行する環境などにより、多少の誤差が生じることがあります。
リザーブ燃料モードになったときは、早めに燃料を補給してください。

REMAIN 2.5L

上記の場合をのぞいて表示が“-.-”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。