



設定モードの終了

設定モードを終了するには、メインメニューで“EXIT”メニューを選択する。

MODE ボタンとSEL (アップ) またはSEL (ダウン) ボタンを押し続ける、または速度が約 1 km/h に達したときも、設定モードを終了します。

MODE ボタンとSEL (アップ) またはSEL (ダウン) ボタンを押し続けて通常画面に戻ることができません。

その場合は設定中の項目は破棄されます。